



SY-WS-04烧录和检查操作手册

SoYuStudio

2019/7/29 (Fri)
SoYuStudio



➤ 详细请参考视频

Step1: [将烧录工具\(Kit3.5\)连接USB电源\(DC5V\)](#)

连上电源后所有LED灯亮，当ACTIVE_LED灯变蓝色并闪烁时即为准备就绪。

[Video File: Step1_连接USB电源](#)

Step2: [SY-WS-04烧录软件](#)

将SY-WS-04的USB电源线连接到USB(DC5V)电源

将Kit3.5的PIN脚按照视频的方向插入P9连接器

按下Kit3.5的按钮后烧录开始，STATUS_LED变红灯

Step3: [确认烧录结果](#)

若Kit3.5的STATUS_LED亮绿灯、ACTIVE_LED闪蓝灯即为烧录成功

[Video File: Step3_烧录成功](#)

若Kit3.5的STATUS_LED闪红灯、ACTIVE_LED灯灭即为烧录失败

[Video File: Step3_烧录失败](#)

Step4: [若烧录失败后再次烧录](#)

STATUS_LED闪红灯的Kit3.5再次进行Step2

[Video File: Step4_失败后再烧录](#)

若尝试几次烧录还是不成功(ACTIVE_LED不亮蓝灯)可判定SY-WS-04基板不良

Step5: [SY-WS-04检查](#)

将SY-WS-04的USB电源线从USB电源拔出，5秒后再连接，若红色LED灯闪2次检查结果OK，若红灯不亮可判定SY-WS-04不良